




Manual d'instal·lació **Virgin telco** Wifi Mesh

virgintelco.cat




Wifi Mesh


CONTINGUT DE LES CAIXES DEL WIFI MESH



WIFI MESH




CABLE DE
XARXA




FONT
D'ALIMENTACIÓ

CONNEXIÓ I CONFIGURACIÓ DEL PRIMER WIFI MESH

1. Connecta el router de Virgin telco a qualsevol dels equips Wifi Mesh mitjançant el cable de xarxa **1.** Són iguals, de manera que pots triar-ne l'un o l'altre indistintament.
2. Connecta l'equip Wifi Mesh al corrent elèctric **2.**



3. Espera uns minuts. Quan la llum verda es mantingui permanent en l'equip Wifi Mesh, la configuració haurà finalitzat.




Wifi Mesh

CONNECTAR MÉS WIFI MESH

Quan ja tens el primer equip Wifi Mesh connectat al router i funcionant, pots connectar més equips Wifi Mesh. Així crearàs una superxarxa wifi a casa teva. Per fer-ho, segueix aquests passos amb cada nou Wifi Mesh que vulguis connectar:


1. Connecta a la xarxa elèctrica **1.** el segon equip Wifi Mesh. **Important:** Per poder aparellar-los correctament, has de fer-ho a la mateixa habitació on està connectat el primer equip Wifi Mesh al router. Després te'l podràs endur a una altra habitació.
2. Quan estigui encès, prem el botó blau als **A** equips Wifi Mesh. Passat un minut, la llum de l'equip Wifi Mesh que està connectat al router serà de color verd **B** i la de l'altre equip serà de color blau **C**. Ja estan aparellats.



- 3.** Ara ja pots emportar-te el segon equip Wifi Mesh a una altra habitació de la casa per ampliar la cobertura. Només l'has d'endollar al corrent elèctric. Si la llum és blava i estàtica, llavors funciona correctament.

Si la llum blava parpelleja, llavors és que els dos equips Wifi Mesh estan molt lluny l'un de l'altre. En aquest cas has d'acostar el segon equip perquè estigui tan a prop com sigui possible del Wifi Mesh connectat al router.

Per a un funcionament òptim de la xarxa wifi, els dos equips Wifi Mesh han d'estar a un màxim de dues habitacions entre l'un i l'altre.



Wifi Mesh

CONNECTA A LA XARXA WIFI MESH


Ja tens la teva nova xarxa Wifi Mesh: **més cobertura, més ràpida i sense talls**. Només et queda connectar-t'hi amb tots els teus dispositius (telèfons, tauletes, consoles, Smart TV...) i volar!

En l'equip Wifi Mesh **que està connectat al router** trobaràs un adhesiu en el qual podràs veure el nom de la nova xarxa wifi i la contrasenya.

També hi tens un codi QR. Escaneja'l amb els teus telèfons per connectar-los automàticament.



Si ho prefereixes, també pots connectar-te per cable de xarxa. Els equips Wifi Mesh tenen 2 ports LAN als quals pots connectar per cable de xarxa consoles, Smart TV, ordinadors...



Per tenir la millor experiència wifi, et recomanem que a partir d'ara et connectis sempre a la teva xarxa Wifi Mesh i que no et connectis més a la xarxa wifi que has estat utilitzant fins ara, és a dir, la del teu router. Per fer-ho, només has d'inactivar la xarxa wifi del router. D'aquesta manera aconseguiries que els dispositius de casa teva es connectin únicament a la nova xarxa Wifi Mesh. Pots fer-ho fàcilment des de l'app de **Virgin telco**.

Recorda que estem a la teva disposició sempre que vulguis.

Pots fer-ho a través de la nostra app, o si et resulta més senzill a:

virgintelco.cat

Si tens algun problema durant la instal·lació de la xarxa Wifi Mesh, pots posar-te en contacte amb nosaltres al telèfon gratuït **900 840 903**, on t'ajudarem.

